



DAS ORIGINAL SEIT 1926

BARTH & CO

MARKETERS SINCE 1873

Nachpolieren mit Pflegeöl



FAXE Pflegeöl wird zur Erstpflege und Renovierung von Holzoberflächen eingesetzt, die mit natürlich härtendem Öl behandelt sind.

Es macht vorhandene Öloberflächen besonders strapazierfähig, angegriffene Öloberflächen bekommen wieder Tiefe und Leuchtkraft.

Handwerklich geölte Oberflächen werden durch eine Politur mit FAXE Pflegeöl besonders hochwertig und strapazierfähig.

Werkseitig geöltes Parkett erhält einen zusätzlichen Kanten- und Fugenschutz. Pflegeöl wird von Fertigparkettherstellern als Erstbehandlung empfohlen.

Mit Pflegeöl lassen sich auch ölige, wachsartige und klebrige Anhaftungen effektiv und schonend anlösen und entfernen.

Es kann auf kleinen Flächen manuell oder bei großen Flächen maschinell verarbeitet werden.

Material + Werkzeug

FAXE Pflegeöl natur oder weiß

1 Liter reicht typisch für:

- handwerklich geölter Boden: 50-60 m²
- nach Intensivreinigung: 40 m²
- vorgeöltes Fertigparkett: 40-50 m²
- wohnfertiges Fertigparkett: 80-100 m²

Polierpad weiß oder beige, passender Padhalter oder Tellermaschine, Ölsaugtücher oder Filz pads.

Vorbereitung

Das Holz muss sauber, fettfrei und trocken sein. Eine Vorreinigung mit Faxe Intensivreiniger entfernt vorhandene Pflegemittelreste und sorgt für eine gleichmäßige Haftung und Benetzung. Verarbeitungstemperatur min. 18°C.

Schritt für Schritt Verarbeitung

- Etwas Pflegeöl („Schnapsglasmenge“) auf das Holz auftragen und mit dem Polierpad intensiv in das Holz einmassieren, bis die Oberfläche gesättigt ist und kein weiteres Öl mehr aufnimmt.
- Mit Ölsaugtüchern oder Filz pads die Oberfläche restlos trocken abreiben. Es darf kein Ölfilm auf der Oberfläche zurückbleiben.
- Mit der Maschine polierte Böden sind nach wenigen Stunden belastbar, von Hand in der Regel am nächsten Tag.
- Laufbereiche können am 1.Tag mit Tüchern oder Wellpappe luftig abgedeckt werden. In den ersten 3 Tagen nicht feucht wischen und vor Feuchtigkeit schützen.

Sicherheitshinweis:

Ölbenetzte Tücher können sich nach einiger Zeit selber entzünden. Diese daher nach Gebrauch mit Wasser tränken und ausgebreitet im Freien trocknen lassen.

Tipp

Wenn man statt einem Polierpad ein Schleifpad (schwedenrot) oder Reinigungspad (schwarz) verwendet und mit mehr Öl arbeitet, lassen sich klebrige Anhaftungen wie z.B. Öl- oder Klebstoffreste und Verschmutzungen rückstandslos von geölten Oberflächen entfernen ohne die Holzoberfläche zu beschädigen. Hierzu gibt es auch eine ausführliche Anleitung: Boden mit Pflegeöl waschen.