

Eiche grau färben



Durch eine graue Färbung verliert Eiche ihre gelbliche Dominanz und passt gut in moderne Einrichtungen. Die Intensität der nachfolgenden Färbung wird durch die Vorbehandlung mit FAXE Intensivreiniger verbessert.

Richtig geölte Böden sind sehr widerstandsfähig und lassen sich problemlos pflegen und nachbehandeln.

Vorbereitung

Das Holz muss fein geschliffen (Korn 120), sauber, fettfrei und trocken sein. Wir empfehlen eine Vorreinigung mit Faxe Intensivreiniger.

Materialbedarf

FAXE Intensivreiniger (1 Liter/200 m²)

FAXE Universallauge (1 Liter/12 m²)

FAXE Combicolor (optional)

FAXE Coloröl grau (1 Liter/12 m²)

Schritt für Schritt

Universallauge kann zusätzlich mit Combicolor grau oder schwarz gefärbt werden.

- Die Lauge unverdünnt mit einem Laugenwischer in Dielenrichtung auftragen. Überlappungen ausgleichen, solange das Holz feucht ist.
- Nach der völligen Trocknung eventuell mit einem Schleifpad (schwedенrot) oder Schleifgitter (Korn 150) zwischenschleifen.
- FAXE Coloröl grau aufrollen, 10-15 Minuten einziehen lassen. Mehr Öl auftragen, wenn sich Trockenstellen zeigen.
- Überschüssiges Öl mit dem Gummiwischer abziehen und mit frischem Öl ergänzt für die nächste Fläche verwenden.
- Abgezogene Oberfläche mit einer Tellermaschine und Pad (grün oder beige) verdichten, glätten und mit einem Ölsaugtuch oder Filzpad Ölreste trocken abreiben.

Für ein perfektes Finish wird die Fläche nach ca. 4 Stunden oder am Folgetag mit einem Polierpad (weiß oder beige) und wenig Pflegeöl Plus nachpoliert (5-10 ml/m²).

Nach einigen Stunden können Laufbereiche für einen Tag mit Tüchern oder Wellpappe geschützt betreten werden. Die völlige Durchhärtung dauert einige Tage. Die ersten 14 Tage soll der Boden nicht feucht gewischt werden.

Sicherheitshinweis:

Ölbenetzte Tücher können sich nach einiger Zeit selber entzünden. Diese daher nach Gebrauch mit Wasser tränken und ausgebreitet im Freien trocknen lassen.



TRADITION SINCE 1926