

Eiche dunkel färben



Eiche ist ein exzellentes Fußbodenholz. Mit einer entsprechenden Oberflächenbehandlung kann Eiche überzeugend dunkel, fast schwarz gefärbt werden. Die Technik verzichtet auf die delikaten Arbeitsgänge einer Beize und verwendet nur einfach zu reproduzierende Handgriffe.

Die Farbwirkung ist abhängig von den Inhaltsstoffen der Eiche. Splintholz bleibt bei der Behandlung hell. Bei der Holz Auswahl und Verlegung muss das berücksichtigt werden.

Die Vorbehandlung mit FAXE Speziallauge entspricht einer Räucherung mit Antikeffekt. Für ein überzeugendes Ergebnis sollte man darauf nicht verzichten. Sie ist geeignet für massive Holzdielen und für Mehrschichtparkett mit mindestens 3,6 mm dicker Deckschicht.

FAXE Coloröl hat durch Mikropigmente ein sehr gutes Eindringvermögen. Die Pigmente sitzen wie eine Tätowierung im Holz und sind so weitgehend abriebsicher. Richtig geölte Böden sind sehr widerstandsfähig und lassen sich problemlos pflegen und nachbehandeln.

Vorbereitung

Das Holz muss fein geschliffen (Korn 120), sauber, fettfrei und trocken sein.

Material + Werkzeug

FAXE Speziallauge (1 Liter/8 m²)

FAXE Intensivreiniger (1 Liter/~200 m²)

FAXE Coloröl schwarz (1 Liter/~12 m²)

FAXE Pflegeöl Plus (1 Liter/~60 m²)

Schritt für Schritt

- Die Lauge mit einem Fellwischer unverdünnt in Faser- richtung des Holzes gleichmäßig auftragen. Überlappun- gen ausgleichen, solange das Holz feucht ist.
- Nach der Trocknung die Oberfläche mit Faxe Intensivre- iniger 1:40 mit Wasser abwaschen und neutralisieren. Nach der Trocknung Zwischenschliff möglich.
- FAXE Coloröl gründlich und vollständig aufrühren, restlos in ein Kunststoffgefäß geben und auch während der Ar- beit sorgfältig umrühren. Verarbeitungstemperatur min.18° C. Große Flächen in Sektionen von ca. 15 m² bear- beiten.
- Das Öl gleichmäßig aufrollen. Es soll 10 - 15 Minuten ein- ziehen und nass glänzend auf dem Holz liegen. Mehr Öl auftragen, wenn sich Trockenstellen zeigen.
- Überschüssiges Öl mit dem Gummiwischer abziehen und mit frischem Öl ergänzt für die nächste Fläche verwenden.
- Abgezogene Oberfläche mit dem Massierpad (grün) ver- dichten, glätten und mit einem Ölsaugtuch unter dem Pad oder Wollpad Ölreste trocken abreiben.
- Für ein perfektes Finish wird die Fläche nach ca. 4 Stun- den oder am Folgetag mit einem Polierpad (beige) und wenig Pflegeöl Plus natur nachpoliert (5-10 ml/m²).

Nach einigen Stunden können Laufbereiche für 1 Tag mit Tü- chern oder Wellpappe geschützt betreten werden. Die völlige Durchhärtung dauert einige Tage. Die ersten 14 Tage soll der Boden nicht feucht gewischt werden.

Sicherheitshinweis:

Ölbenetzte Tücher können sich nach einiger Zeit selber ent- zünden. Diese daher nach Gebrauch mit Wasser tränken und ausgebreitet im Freien trocknen lassen.



WOODCARE SINCE 1926