



DAS ORIGINAL SEIT 1926

**BARTH & CO**

MARKETERS SINCE 1873

# Laugen + Ölen für Lärche oder Douglasie

Faxe Universallauge gibt unbehandeltem Holz eine helle, gleichmäßige, weißgescheuerte Oberfläche mit sichtbarer Holzstruktur. Universallauge ist für alle, vorzugsweise hellen Holzarten einsetzbar.

Nadelholzfußböden aus Lärche oder Douglasie dunkeln innerhalb kurzer Zeit: Lärche wird kräftig gelb-braun und Douglasie intensiv rot. Durch Einsatz von FAXE Universallauge und anschließende Behandlung mit FAXE Holzbodenöl oder Prestigeöl weiß wird der Vergilbungsprozess wirksam gestoppt. Beide Hölzer bleiben hell und man bekommt einen modernen, hellen Nadelholzboden.

## Das brauchen Sie

Pinsel oder Laugewischer, Kunststoffeimer, Schleifpad oder -gitter

## Schritt für Schritt

Das Holz muss fein geschliffen, sauber und trocken sein. Das Holz sollte nicht bereits nachgedunkelt sein. Verschmutzungen mit Faxe Intensivreiniger entfernen.

Bei der Arbeit geeignete Schutzhandschuhe und Schutzbrille tragen.

- Die Lauge mit Pinsel oder Fellwischer unverdünnt in Faserrichtung des Holzes gleichmäßig auftragen. Überlappungen ausgleichen, solange das Holz feucht ist.  
Für besonders intensive Wirkung kann nach der Trocknung nochmals gelaugt werden.
- Nach der Trocknung wird der kreidige Belag mit einem Schleifpad oder feinem Schleifgitter entfernt und das Holz geglättet.

Anschließend wird mit FAXE Holzbodenöl weiß, FAXE Prestigeöl weiß oder für besonders helle Pigmentierung FAXE Coloröl extra weiß nach Anleitung geölt:

- Das Öl gleichmäßig aufrollen. Es soll 10-15 Minuten einziehen und nass glänzend auf dem Holz liegen. Mehr Öl auftragen, wenn sich Trockenstellen zeigen.
- Überschüssiges Öl mit dem Gummiwischer abziehen und mit frischem Öl ergänzt für die nächste Fläche verwenden.

- Abgezogene Oberfläche mit dem Massierpad verdichten, glätten und mit einem saugfähigen Tuch oder Filzpad Ölreste trocken abreiben.
- Für ein perfektes Finish wird die Fläche am Folgetag mit einem Polierpad und wenig Öl nachpoliert (5-10 ml/m<sup>2</sup>).

Nach einigen Stunden können Laufbereiche mit Tüchern oder Wellpappe geschützt betreten werden. Der Boden muss bis zur Aushärtung des Öls vor Wasser geschützt werden.

Nach ca. 8 Tagen kann der Boden mit dem FAXE Pflegesystem weiterbehandelt werden. Detailinformationen entnehmen sie bitte unseren Sonderanleitungen:

- Seifenreinigung für geölte Böden
- Objektpflege für geölte, matte Böden
- Pflege mit Aktivpflege
- 2-Eimer Wischtechnik mit Swep-Mop

## Sicherheitshinweis:

Ölbenetzte Tücher können sich nach einiger Zeit selber entzünden. Diese daher nach Gebrauch mit Wasser tränken und ausgebreitet im Freien trocknen lassen.