

# Eiche Vintage - aus Neu mach Alt



Gerbstoffhaltige Holzarten, insbesondere Eiche können in wenigen Schritten auf alt getrimmt werden. Die Methode eignet sich auch für Mehrschichtparkett mit einer Deckschichtdicke von mindestens 3,6 mm.

## Videoanleitung



## Vorbereitung

Das Holz muss fein geschliffen (Korn 120), sauber, fettfrei und trocken sein. Wir empfehlen eine Vorreinigung mit Faxe Intensivreiniger.

## Material + Werkzeug

FAXE Speziallauge (1 Liter/8 m<sup>2</sup>)  
FAXE Intensivreiniger (1 Liter/200 m<sup>2</sup>)  
FAXE Coloröl extra weiß (1 Liter/12 m<sup>2</sup>)

## Schritt für Schritt

- FAXE Speziallauge unverdünnt mit einem Laugenwischer in Dielenrichtung auftragen. Überlappungen ausgleichen, solange das Holz feucht ist.
- Reinigen mit FAXE Intensivreiniger und Wasser, Mischung 1:40 (2-stufiges Wischen) und trocknen lassen.  
(Zwischenschliff nach Trocknung möglich)
- FAXE Coloröl extraweiß aufrollen, 10-15 Minuten einziehen lassen. Mehr Öl auftragen, wenn sich Trockenstellen zeigen.
- Überschüssiges Öl mit dem Profiwischer abziehen und ggf. mit frischem Öl ergänzt für die nächste Fläche verwenden.
- Abgezogene Oberfläche mit einer Tellemaschine und Pad (grün oder beige) verdichten, glätten und mit einem Ölsaugtuch oder Filzpad Ölreste trocken abreiben.
- Für ein perfektes Finish wird die Fläche nach frühestens 4 Stunden oder am Folgetag mit einem Maschinenpad (beige) und wenig Pflegeöl Plus weiß nachpoliert und trockengerieben (5-10 ml/m<sup>2</sup>).

Nach einigen Stunden können Laufbereiche für einen Tag mit Tüchern oder Wellpappe geschützt betreten werden. Die völlige Durchhärtung dauert einige Tage. Die ersten 14 Tage soll der Boden nicht feucht gewischt werden.

## Sicherheitshinweis:

Ölbenetzte Tücher können sich nach einiger Zeit selber entzünden. Diese daher nach Gebrauch mit Wasser tränken und ausgebreitet im Freien trocknen lassen.



TRADITION SINCE 1926