

Finish mit Pflegeöl Plus



FAXE Pflegeöl Plus wird zur Erstpflege und Renovierung von Böden eingesetzt, die mit natürlich härtemdem Öl behandelt sind.

Die Oberflächen werden besonders strapazierfähig, angegriffene Öloberflächen bekommen wieder Tiefe und Leuchtkraft, Fertigparkett bekommt einen wirksamen Kanten- und Fugenschutz.

Handwerklich geölte Oberflächen werden durch eine Politur mit FAXE Pflegeöl Plus besonders hochwertig und strapazierfähig.

Pflegeöl Plus wird von Fertigparkettherstellern als Erstbehandlung nach der Verlegung empfohlen.

Es kann auf kleinen Flächen manuell oder bei großen Flächen maschinell verarbeitet werden.

Bei UV-geölte Flächen können sich schadhafte Stellen durch eine stärkere Sättigung des Holzes und fehlenden Glanz abzeichnen.

Material + Werkzeug

FAXE Pflegeöl Plus natur oder weiß

1 Liter reicht typisch für:

- handwerklich geölter Boden: 50 - 60 m²
- nach Intensivreinigung: 40 m²
- vorgeöltes Fertigparkett: 40 - 50 m²
- wohnfertiges Fertigparkett: 80 - 100 m²

Polierpad weiß oder beige, passender Padhalter oder Tellermaschine, Ölsaugtücher oder Filz pads.

Vorbereitung

Das Holz muss sauber, fettfrei und trocken sein. Eine Vorreinigung mit Faxe Intensivreiniger entfernt vorhandene Pflegemittelreste und sorgt für eine gleichmäßige Haftung und Benetzung. Alternativ und bei unregelmäßiger Öloberfläche kann diese auch mit einem Schleifpad (schwedenrot) mit der Maschine vorher fein bearbeitet werden.

Schritt für Schritt

- Pflegeöl Plus („Schnapsglasmenge“) auf das Holz geben und mit dem Polierpad in das Holz einmassieren, bis die Oberfläche gesättigt ist und kein weiteres Öl mehr aufnimmt.
- Mit Ölsaugtüchern oder Filz pads die Oberfläche restlos trocken abreiben. Es darf kein Ölfilm auf der Oberfläche zurückbleiben.
- Mit der Maschine polierte Böden sind nach wenigen Stunden belastbar, von Hand in der Regel am nächsten Tag.
- Laufbereiche können am 1. Tag mit Tüchern oder Wellpappe luftig abgedeckt werden. In den ersten 3 Tagen nicht feucht wischen und vor Feuchtigkeit schützen.

Sicherheitshinweis

Ölbenetzte Tücher können sich nach einiger Zeit selber entzünden. Diese daher nach Gebrauch mit Wasser tränken und ausgebreitet im Freien trocknen lassen.

Tipp

Wenn man statt einem Polierpad ein Schleifpad (schwedenrot) oder Reinigungspad (schwarz) verwendet und mit viel mehr Öl arbeitet, lassen sich klebrige Anhaftungen wie z.B. Ölreste, Reste von elastischem Parkettkleber, Kaugummi oder Kugelschreiberpaste und hartnäckige Verschmutzungen durch Gummibtrieb oder Schuhcreme rückstandslos von geölte Oberflächen entfernen ohne die Holzoberfläche zu beschädigen.

► Boden mit Pflegeöl Plus „waschen“



TRADITION SINCE 1926