



Das Original in Holzpflege seit 1926

<b>Name:</b>	<b>Außenholzreiniger (Möbelreiniger)</b>
<b>Farbe:</b>	farblos
<b>Produktbeschreibung:</b>	Faxe Außenholzreiniger entfernt Schmutz, grünen Belag und leichte Verwitterungsspuren von unbehandelten oder geölten Holzoberflächen im Außenbereich. Außenholzreiniger wird zur regelmäßigen Reinigung und vor einer Nachbehandlung mit Faxe Gartenmöbelöl verwendet.
<b>Werkzeug:</b>	Eimer, Bürste
<b>Verarbeitung:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Außenholzreiniger mit 5 Teilen warmen Wasser mischen und satt auf das Holz auftragen.</li><li>• ca. 20 Minuten wirken lassen, mit der Bürste den Schmutz lösen und mit reichlich Wasser abwaschen. Evtl. Behandlung wiederholen</li><li>• Nach der Trocknung werden aufstehende Holzfasern mit einem feinen Schleifschwamm entfernt.</li></ul>
<b>Nachbehandlung:</b>	Die Endbehandlung erfolgt mit Faxe Gartenmöbelöl oder Faxe Terrassenöl. Für voll bewittertes oder ausgebleichtes Holz empfehlen wir zur Auffrischung die farbigen Öle.
<b>Technische Daten:</b>	
<b>Verbrauch:</b>	ca. 100 ml/m <sup>2</sup> je Anwendung = 1 l für 10 m <sup>2</sup>
<b>Reinigung:</b>	Werkzeuge mit Wasser reinigen
<b>pH-Wert:</b>	1,5 (Konzentrat)
<b>Volldeklaration:</b>	Wasser, Oxalsäure, Alkohol
<b>Kennzeichnung:</b>	Gesundheitsschädlich Enthält: C13-Oxoalkohol 8 EO, Oxalsäure
<b>Sicherheitshinweise:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Gesundheitsschädlich beim Verschlucken</li><li>• Gefahr ernster Augenschäden</li><li>• Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen</li><li>• Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren</li><li>• Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen</li></ul>
<b>Stand:</b>	14.01.2008