



TRADITION SINCE 1926

Name:	Außenholzreiniger
Farbe:	farblos
Produktbeschreibung:	Faxe Außenholzreiniger entfernt Schmutz, grünen Belag und leichte Verwitterungsspuren von unbehandelten oder geölten Holzoberflächen im Außenbereich. Außenholzreiniger wird zur regelmäßigen Reinigung und vor einer Nachbehandlung mit Faxe Gartenmöbelöl verwendet. Außenholzreiniger nicht in Nähe von Bepflanzungen oder Rasenflächen verwenden.
Werkzeug:	Eimer, Bürste
Verarbeitung:	<ul style="list-style-type: none">• Außenholzreiniger mit 5 Teilen warmen Wasser mischen und satt auf das Holz auftragen.• ca. 20 Minuten wirken lassen, mit der Bürste den Schmutz lösen und mit reichlich Wasser abwaschen. Evtl. Behandlung wiederholen• Nach der Trocknung werden aufstehende Holzfasern mit einem feinen Schleifschwamm entfernt.
Nachbehandlung:	Die Endbehandlung erfolgt mit Faxe Gartenmöbelöl oder Faxe Terrassenöl. Für voll bewittertes oder ausgebleichtes Holz empfehlen wir zur Auffrischung die farbigen Öle.
Technische Daten:	
Verbrauch:	ca. 40 ml/m ² je Anwendung = 1 l für 25 m ²
Reinigung:	Werkzeuge mit Wasser reinigen
pH-Wert:	1,5 (Konzentrat)
Volldeklaration:	Wasser, Oxalsäure, Alkohol
Kennzeichnung:	Gesundheitsschädlich Enthält: C13-Oxoalkohol 8 EO, Oxalsäure
Sicherheitshinweise:	<ul style="list-style-type: none">• Gesundheitsschädlich beim Verschlucken• Gefahr ernster Augenschäden• Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen• Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren• Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen
Stand:	12.09.2014

