

Lackierte Böden: Parkettreiniger + Aktivpflege



Die Versiegelung mit Lack schützt das Holz gegen eindringenden Schmutz und läßt sich leicht reinigen.

Durch Klimaschwankungen brechen die ursprünglich als durchgehender Film erstellten Lackoberflächen an den Kanten der Parkettstäbe. Darum sollte man mit Wasser immer sehr sparsam umgehen und Fugen und Kanten gelegentlich durch ein Pflegemittel gegen eindringendes Wasser schützen.

Vorbeugende Instandhaltung

Sand und Schmutz wirken unter Schuhen und Möbelrollen wie Schleifmittel. Pfützen führen zu Rutschgefahr und haben auf einem Bodenbelag nichts verloren. Folgende Maßnahmen helfen wirksam bei der Instandhaltung:

- Ausreichend dimensionierte Sauberlaufzone und Schmutzfangmatte oder Schmutzschleuse. Matten und Vorleger dürfen nicht abfärben.
- Regelmäßig Fegen oder Staubsaugen (immer mit einer Parkettdüse).
- Bürodrehstühle und andere Möbel auf Rollen nur mit weichen Rollen (DIN EN 12529 Typ W) versehen. Unter Bürostühlen zusätzlich geeignete Bodenschutzmatten legen.
- Möbelfüße mit geeigneten (Filz-)Gleitern versehen. Gleiter müssen plan-eben auf dem Boden aufliegen, abgerundete Kanten haben und dem Gewicht des Möbels entsprechend dimensioniert sein. Gleiter bei erkennbarem Verschleiß erneuern.
- Untersetzer mit Abstandhaltern unter Blumentöpfen und -kübeln. Verschüttete Flüssigkeiten aufnehmen, keine Pfützen stehen lassen
- Raumklima 18 - 20° C, 50 - 60 % r. H.
- Beschädigungen baldmöglichst reparieren. Reparatursets gibt es im Fachhandel.

Trockenreinigung

Schmutzschleusen, Sauberlaufzonen und Schmutzfangmatten reinigen, Möbelgleiter, -rollen und Unterlagsmatten säubern.

Lösen Schmutz und Staub trocken fegen oder mit Parkettdüse staubsaugen.

Feuchtreinigung (für regelmäßige Reinigung)

Mit dem Rapid-Mopp oder einem gleichwertigen Klappmopp, auch mit Funktionsfaser, nebelfeucht wischen und Verschmutzungen aufnehmen.

Parkettreiniger ins Wischwasser geben. Für normale Reinigung 1 Teil Parkettreiniger auf 20 Teile Wasser. Wischbezug darin spülen und gut auswringen.

Wie oft sollte man wischen?

Je nach Beanspruchung des Bodens wird im Wohnbereich ca. alle 1-4 Wochen feucht gewischt. Bei geringer Belastung seltener, in stark beanspruchten Räumen häufiger.

Renovierung

Auch lackierte Oberflächen verschleifen und sollten von Zeit zu Zeit mit einer zusätzlichen Schutzbehandlung versehen werden.

Mit FAXE Parkettreiniger werden Verschmutzungen und eventuelle Rückstände von alten Pflegemitteln entfernt. 1 Teil Parkettreiniger mit 10 Teilen Wasser mischen und den Boden damit feucht wischen. Wischlösung aufnehmen und die Oberfläche trocknen lassen.

Danach Faxe Aktivpflege natur pur mit dem Rapid-Mopp mit blauem Bezug dünn auf die gereinigte Oberfläche auftragen. Nass-in-Nass arbeiten und nicht über bereits angetrocknete Bereiche wischen.

60 Minuten trocknen lassen. 3 Tage vor Wasser schützen.

Kanten- und Fugenschutz

Parkett aus quellempfindlichem Holz, z.B. Buche oder kanadischer Ahorn, sind für einen Fugenschutz dankbar. Faxe Pflegepaste wird dazu dünn mit einer Tellermaschine und beigem Superpad aufgetragen und mit Ölsaugtüchern restlos auspoliert. Nach 3 Tagen kann der Boden normal feucht gewischt werden.



TRADITION SINCE 1926